

Het kan voorkomen dat door het gewicht van de tv of accessoires op het topblad de naad niet overal gelijk loopt.

Met de volgende stappen is dit snel en eenvoudig te verhelpen.



## Stap 1.

Draai aan de binnenzijde de “Minifix” excenterbehuizing tegen de klok in los. Hierna kan het topblad iets worden opgetild.

## Stap 2.

Door het blad iets op te tillen, kun je een transparant, vierkant rubberkje onder het blad plaatsen.

Hiermee kan het blad over de volledige lengte goed worden uitgelijnd.



## Stap 3.



Plaats een transparant, vierkant rubberkje onder het blad op de plek waar het is ingezakt. Is dit niet voldoende, plaats dan een tweede rubberkje.